

19. GENERACIÓN DE CURVAS DE NIVEL

Asignar los valores a las curvas de nivel que aparecen en el mapa, con una equidistancia de 10 m.



